


BLANKI-Adventskalender- Color-Mini-Taschen

Bestell-Nr. 29.557

Anleitung


1. Die vorgestanzte Tasche vorsichtig aus dem Kartonbogen drücken. Den Rohling zum Gestalten plan auf den Tisch legen, dabei darauf achten, dass die Henkel nach oben zur Tischmitte zeigen und die Falzungen mit der Wölbung nach unten liegen.





2. Nun die Taschen mit Buntstiften, Wachsmalkreiden, Stempeln oder Fasermalern verzieren. Durch Bekleben mit Moosgummitheilen, Schmuckpapieren oder Stanzlingen von Motivlochern können auch kleine Kinder die Taschen gestalten. Die Servietten-Technik und pastöse Farben sind nur bedingt einsetzbar, da sich der Karton bei zu viel Flüssigkeit leicht verziehen kann.

Unser Tipp: Beim Einsatz der Servietten-Technik das Serviettenmotiv vorbereiten, auf die Tasche auflegen und vorsichtig mit ganz wenig Fixierer (z. B. Marabu Aqua-Lack) anbringen. Die ganze Tasche anschließend dünn mit dem Lack bestreichen.

3. Sind die Farben getrocknet, die Tasche nun drehen und mit der gestalteten Fläche auf den Tisch legen. Zum besseren Halt alle Falzungen vorfalten, am besten mit dem Fingernagel kräftig über die Faltkante streichen.




4. Die Tasche wieder drehen und Klebstoff auf die Klebeflächen auftragen.




5. Die Tasche zügig falten und die Klebeflächen fest andrücken.

Unser Tipp: Die Seitenlasche zum besseren Halt mit einer Wäscheklammer fixieren.



6. Nach dem Trocknen des Klebstoffs die beiden Seitenfalze zur Taschenmitte falten.



**BLANKI-
Adventskalender-
Mini-Taschen
Bastelset**

alle Motive
auf einen Blick

